

## SKANOWANIE DO NOŚNIKA PAMIĘCI USB

Ułóż skanowany materiał na płycie skanera. Umieść nośnik pamięci USB w porcie (prawy bok urządzenia). Na panelu wybierz „**USB**”, następnie „**Skanuj i zapisz**”.

Wybierz lokalizację do zapisania pliku z zeskanowanymi danymi, a następnie użyj przycisku „**Skanowanie**”.


Jeśli jest taka potrzeba, na tym ekranie możesz zmienić ustawienia skanowania.



Naciśnij przycisk **START** na klawiaturze skanera.


Na kolejnym ekranie (jeśli jest taka konieczność), wybierz rozmiar oryginału lub zatwierdź domyślny.

Aby rozpocząć skanowanie, ponownie naciśnij przycisk **START**. Jeśli skanujesz wiele stron do jednego pliku, z każdą kolejną postępuj tak samo.



Po zeskanowaniu całego materiału naciśnij przycisk „**Rozpocznij zapisywanie**”.

Po zakończeniu skanowania **pamiętaj** o bezpiecznym usunięciu nośnika pamięci.



Po zakończeniu pracy naciśnij przycisk „**Wyloguj**”